



## USB-MGSM

KABEL DO PROGRAMOWANIA urządzeń ROPAM poprzez port USB

- złącza: PC=USB:A , moduł, centrala= RJ12 wtyk
- zawiera konwerter: USB na RS232TTL(0V/5V)
- wymagany do konfiguracji poprzez połączenie lokalne i modemowe (RS232TTL)
- sterowniki VCP (do pobrania ze strony producenta <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>)

### UWAGA:

- kable innych producentów, nie są kompatybilne z produktami Ropam Elektronik, dotyczy to układu pinów na RJ12 i zasilania konwertera USB-RS232TTL wbudowanego w kablu !