





### IOS-1

Symulator We/Wy umożliwiający symulację sygnałów wejściowych (czujnik otwarcia, przycisk wyjścia itp.) oraz wizualizację sygnałów wyjściowych (rygiel drzwi, sygnalizacja alarmów, aktualnego stanu uzbrojenia itp.).



### PR-GP-BRD

Moduł dopasowująco-separujący, znajdujący zastosowanie przy dołączaniu czytników typu F11, GP60, GP90 (i innych producentów) do kontrolerów serii PRxx2, dopasowuje poziomy logiczne sygnałów wyjściowych z czytników do linii wejściowych kontrolera, separuje linie wyjściowe czytników, aby nie mogły się wzajemnie zakłócać.



### EA-1

Moduł dodatkowej, zewnętrznej anteny pętlowej, która może być dołączana do macierzystego czytnika zbliżeniowego za pomocą dostarczonego w komplecie przewodu o długości 1.5m. Moduł EA-1 może być dołączony do zamka SDC66 lub innych czytników zbliżeniowych o ile posiadają one odpowiednie gniazdo podłączeniowe.



### AX-1

**NOWOŚĆ**

Metalowa podkładka, która ułatwia montaż czytnika na nierównym podłożu. Dedykowana do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx.



### AX-2

**NOWOŚĆ**

Uchwyt na czytnik montowany na szybie. Dedykowany dla kontrolerów PR621, PR622 oraz czytników serii PRT66xx.  
*Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład AX-2.*



### KWS1K

Końcówka przeznaczona do wkrętów mocujących klawiaturę szyfratora SL2000S1K, wkręty są nietypowe, dzięki czemu utrudniają nieautoryzowany demontaż.